



Instalare Driver



Instalare Programe



SyncMaster 711MP



■ Instrucțiuni de siguranță ■ Introducere ■ Configurare ■ Meniu afișat pe ecran ■ Probleme uzuale ■ Specificații ■ Informații

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Semne de avertizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

Avertisment/Atenție



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Convenții pentru semne de avertizare



Interzis



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Nu demontați



Deconectați ștecherul din priză



Nu atingeți



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Alimentare




Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.

[Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență](#)

- Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.




- Acestea reprezintă un risc de șoc electric sau incendiu.



- **Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




- **Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.**

- O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului.



- **Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



- **Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.**

- Acest lucru poate cauza un incendiu.

[Semne de avertizare](#)

[Alimentare](#)

[Instalare](#)

[Întreținere](#)

[Altele](#)

● Instalare



Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

- În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.



- **Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.**

- În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.



- **Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.**


- Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.

- **Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu**



depășească limita suprafeței.

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.



Nu poziționați produsul pe podea.

- Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.



Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.

- Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.



Evitați apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau țigări.

- În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.



Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

- Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.



Nu instalați produsul în spații cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.

- Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.



Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.

- Există riscul de a se deteriora sau strica.




Nu așezați monitorul cu fața în jos.

- Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

- Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.



- **La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.**

- Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.



- **Pentru a împiedica apa de ploaie să curgă pe cablul antenei montate în exterior și să intre în casă, asigurați-vă că porțiunea din exterior a cablului este montată mai jos față de punctul de intrare.**

- Dacă apa de ploaie pătrunde în interiorul produsului, poate cauza șoc electric sau un incendiu.



- **Dacă utilizați o antenă de exterior, asigurați-vă că ați montat-o la o distanță suficientă de cablurile electrice care se pot afla în apropiere astfel încât să nu intre în contact dacă antena este doborâtă de vânt.**

- O antenă căzută poate cauza răniri sau șoc electric.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● Întreținere



Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.



- **Nu pulverizați detergent direct pe monitor.**

- This may cause damage, electric shock or a fire.



- **Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.**



- **În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.**

- Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



- **Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

- **Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă**



moale și uscată.

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.



● O dată pe an contactați un Centru de Service sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.

- Păstrați interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● Altele



● Nu demontați capacul (sau spatele).

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Pentru service, adresați-vă personalului calificat.



● Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și contactați un dealer autorizat sau un service.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



● Asigurați-vă că în monitor nu poate pătrunde apă, sau că acesta nu este expus la umezeală.

- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.



● În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un Service Center (Centru de Service).

- Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
-




● Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.

- Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.



● Nu încercați să mutați monitorul trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



● **Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



● **Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .**

- O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.



● **Nu puneți obiecte grele pe monitor**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



● **Evitați apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanțe chimice inflamabile.**

- Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.



● **Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



● **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.**

- Riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați. În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați centrul de service.



● **Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.**

- Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



● **Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.**

- O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.


17 inch - 1280 X 1024

● **Când utilizați căștile, țineți volumul la un nivel potrivit.**

- Un nivel ridicat al volumului poate dăuna auzului.



- Dacă stați prea aproape de monitor o perioadă mai îndelungată de timp, acest lucru vă poate afecta vederea.



- Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.



- Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.



- La mutarea monitorului, închideți și deconectați cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

- Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.



- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea deteriora agățându-se de el.

- Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.



- Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.

- În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.



- Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.

- Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.




- Când scoateți bateriile din telecomandă, asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor

- Consultați imediat doctorul dacă acestea sunt înghițite.

- La înlocuirea bateriilor, plasați-le în poziția corectă în funcție de polaritatea +/-, după cum este indicat pe suportul bateriilor.

- Polaritatea incorectă poate cauza defectarea bateriei sau scurgerea



conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).



- **Utilizați numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizați împreună baterii noi și folosite.**

- Acest lucru cauzează defectarea bateriei sau scurgerea conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).



- **Bateriile (și acumulatorii) nu sunt deșeuri obișnuite și trebuie returnate în scopul reciclării. Clientul este responsabil pentru returnarea bateriei sau acumulatorului uzat în scopul reciclării.**

- Puteți returna bateria sau acumulatorul uzat la un centru de reciclare public sau la un magazin care comercializează același tip de baterii sau acumulatori.




■ Instrucțiuni de siguranță ■ **Introducere** ■ Configurare ■ Meniu afișat pe ecran ■ Probleme uzuale ■ Specificații ■ Informații

Despachetarea | [Partea frontală](#) | [Partea din spate](#) | [Telecomanda](#) |

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).

● Despachetarea



Monitor

● Manuală



Ghid instalare rapidă



Certificat de garanție (Nu este disponibil pentru toate regiunile)



Manualul utilizatorului, Driver de monitor, CD cu software-ul Natural Color

● Cablu



Cablu D-Sub



Cablul de alimentare



Cablu de sunet

● Altele



Telecomanda




Baterii (AAA X 2)



Conector
[De exemplu]

Despachetarea | **Partea frontală** | Partea din spate | Telecomanda

● Partea frontală



1. SOURCE
2. MagicBright™ [▲▲]
3. AUTO/EXIT
4. ▼ CH ▲
5. ◀ VOL ▶
6. MENU
7. Butonul de Pornit/Oprit [⏻]
8. Indicatorul de alimentare
9. Senzor Telecomandă
10. Boxe

1. SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei este permisă doar pentru dispozitivele externe conectate la monitor în

momentul respectiv.

Pentru a comuta între modurile de Ecran:

[PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

>> > [Sisteme de Difuzare](#)

2. MagicBright™ [▲▼]

MagicBright™ este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a trece la modurile preconfigurate.

(Entertain → Internet → Text → Custom)

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

- Kun tilgjengelig i PC-modus

3. AUTO / EXIT

AUTO : Reglează automat afișajul pe ecran.

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

- Kun tilgjengelig i PC-modus

EXIT : Iese din ecranul de meniu.

4. ▼ CH ▲

Se deplasează vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. În Modul TV, selectează canalele TV.

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

5. ◀ VOL ▶

Se deplasează orizontal de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. De asemenea reglează volumul audio.

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

6. MENU

Utilizați acest buton pentru a deschide meniul OSD și pentru a vă deplasa cu un pas înapoi în cadrul meniului.

7. Butonul de Pornit/Oprit [⏻]

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

8. Indicatorul de alimentare

Acest indicator luminează continuu în culoarea verde în timpul funcționării normale și clipește o singură dată tot pe culoarea verde, când monitorul salvează setările efectuate.

9. Senzor Telecomandă

Îndreptați telecomanda înspre acest punct de pe monitor.

10. Boxe

Puteți auzi sunetul conectând placa de sunet a calculatorului dvs. la monitor.



Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.




(Configurația părții din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

1. POWER



Cablu de alimentare, conectează monitorul la priză.
Acest produs se poate alimenta la 100 ~ 240 V CA (+/- 10%).

2. PC IN



Terminal de Conectare la Computer (15 Pini D-SUB)

3. EXT(RGB)

Terminal conectare EXT(RGB)
- Scart se utilizează în special în Europa.



4. ANT IN



Terminal conectare TV
>> > [Connecting TV](#)

5. PC AUDIO IN



Terminal Conectare Audio

6. Terminal Conectare AV



1. Terminal conectare Căști (Ieșire)
2. Terminal conectare AUDIO (Intrare) Dreapta (R) / Stânga (L)
3. Terminal conectare VIDEO (Intrare)
4. Terminal conectare S-VIDEO (Intrare)

7. Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public.
(Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)




Consultați secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.

[Despachetarea](#) | [Partea frontală](#) | [Partea din spate](#) | [Telecomanda](#) |

● Telecomanda

Performanțele telecomenzii pot fi afectate de alte aparate electronice care funcționează în apropierea monitorului, (ca de exemplu un televizor), cauzând funcționarea defectuoasă a acesteia, datorită interferențelor cu alte frecvențe.



1. POWER
2. Butoane cu numere
3. -/--
4. (Volum)
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. P
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. Butoane Sus - Jos Stânga - Dreapta
14. AUTO/PRE-CH
15. (MagicBright™)
16. DUAL I - II
17. SLEEP
18. P.MODE

1. POWER

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

2. Butoane cu numere

Selectează canale TV în modul TV.

3. -/- (Selectare canale cu O/Două Cifre)

Utilizați pentru selectarea canalelor de la 10 în sus.

Apăsați acest buton și se va afișa simbolul „-/-“.


Introduceți numărul canalului format din 2 cifre.

4. (Volum)

Reglează volumul audio.

5. MUTE

Apăsați pentru a întrerupe temporar sunetul. Afișat în colțul din stânga jos al ecranului.

Apăsați din nou butonul MUTE pentru a anula funcția Mute (Silentios). Apăsați alternativ butoanele  pentru a anula funcția Mute (Silentios).

[>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)

6. TTX/MIX

Canalele4 TV oferă servicii de informații scrise prin teletext.

[>> > TTX / MIX](#)

TTX / MIX se utilizează în special în Europa.

7. MENU

Utilizați acest buton pentru a deschide meniul OSD și pentru a vă deplasa cu un pas înapoi în cadrul meniului.

8. ENTER

Activează o opțiune selectată din meniu.

9. P

În Modul TV, selectează canalele TV.

10. SOURCE

Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei este permisă doar pentru dispozitivele externe conectate la monitor în momentul respectiv.

[PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]

11. INFO

Informațiile curente despre imagine sunt afișate în partea stângă sus a ecranului.

12. EXIT

Iese din ecranul de meniu.

13. Butoane Sus - Jos Stânga - Dreapta

Se deplasează orizontal sau vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu.

14. AUTO/PRE-CH

PC-modus : Reglează automat afișajul pe ecran.

TV-modus : Acest buton este utilizat pentru a reveni la canalul imediat anterior.

15. (MagicBright™)

PC-modus :

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă o setări de vizionare optime în funcție de conținutul imaginii de pe ecran. Apoi apăsați din nou butonul pentru a trece la modurile preconfigurate.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

(Divertisment → Internet → Text → Personalizat)

16. DUAL I - II

STEREO/MONO pot fi fi operat, în funcție de tipul de difuzare, utilizând butonul DUAL de pe telecomandă, în timp ce vizionați TV.

17. SLEEP

Oprește monitorul după o perioadă de timp predeterminată.

18. P.MODE

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afișează modul curent.


TV / Ext. / AV / S-Video-modus :


Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricație.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)


● Conectarea Monitorului.

1. Conectarea la calculator



1. Conectați cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.
Introduceți ștecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.
2. Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.
Conectați cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe partea din spate a monitorului dumneavoastră.
 **PC IN**
3. Cablul audio se conectează la conectorul audio de pe spatele monitorului.
4. Porniți monitorul și computerul.

2. Conectarea la un calculator Macintosh



1. Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.
Conectați cablul de semnal la conectorul D-SUB de la computerul Macintosh.



2. În cazul calculatoarelor Macintosh mai vechi, trebuie să setați comutatorul DIP pentru controlul rezoluției de pe adaptorul Macintosh (opțional), conform tabelului de configurare de pe partea posterioară a acestuia.
3. Deschideți monitorul și computerul Macintosh.

Conectarea la alte dispozitive



Acest monitor poate fi conectat la dispozitive ca de exemplu DVD Player, aparat Video sau cameră video sau un DTV sau TV, fără a fi deconectat de la PC.
Pentru informații detaliate despre conectarea dispozitivelor de intrare AV, consultați [User Controls](#) (Comenzi utilizator) de sub Adjusting Your Monitor (Reglare monitor).




Configurația părții posterioare a monitorului poate varia în funcție de produs.

1-1. Conectarea AV



Acest monitor este prevăzut cu terminale de conectare AV pentru conectarea dispozitivelor cu intrare AV ca de exemplu DVD-uri, Video sau Camere. Puteți beneficia de semnale AV atât timp cât monitorul este deschis.



1. Dispozitivele de tipul DVD, Video sau Cameră sunt conectate la terminalele Video sau S-Video de pe monitor cu ajutorul cablurilor S-Video.



S-Video cable is optional.

2. Conectați mufele Audio (R) și Audio (L) ale unui DVD, Video sau Cameră la terminalele de intrare R sau L cu ajutorul cablurilor audio.
3. Apoi, DVD-ul, Video-ul sau Camera se deschide, având introdus un disc DVD sau o casetă.
4. Selectați AV sau S-Video utilizând butonul **SOURCE**.

1-2. Conectarea EXT.(RGB) - Se aplică numai la DISPOZITIVE AV care suportă SCART.



Conectați-vă la intrarea aparatului DVD dacă acesta are EXT.(RGB).
Puteți viziona DVD pur și simplu conectând DVD-ul cu monitorul în timp ce acesta este pornit.



1. Se conectează cablul SCART la conectorul SCART pentru DVD.
2. Selectați Ext. utilizând butonul **SOURCE**.

2. Conectarea TV



Pe monitor puteți viziona programe televizate dacă acesta este conectat la o antenă sau cablu CATV, fără a fi nevoie să instalați pe computerul dumneavoastră dispozitive sau software separat pentru recepție TV.



1. Conectați cablul CATV sau cablul coaxial de antenă la terminalul de Antenă de pe partea din spate a monitorului.
Trebuie să utilizați un cablu coaxial de antenă.
 - **Dacă utilizați o priză de interior pentru antenă:**
Controlați în prealabil terminalul antenei din perete și conectați cablul de antenă.
 - **Dacă utilizați o antenă de exterior:**
Dacă utilizați o antenă de exterior, aceasta trebuie instalată pe cât posibil de un profesionist.
 - **Pentru a conecta cablul RF la terminalul de intrare al antenei:**
Mențineți dreaptă porțiunea de sârmă de cupru a cablului RF.
2. Porniți monitorul.
3. Selectați TV cu ajutorul butonului Source, dintre butoanele de reglare externă.

4. Selectați canalul TV dorit după căutarea canalelor.




Recepția este proastă datorită semnalului prea slab?

Achiziționați și instalați un amplificator de semnal pentru o recepție mai bună.




În zonele unde cablul de Antenă nu este acceptat, mai întâi conectați Conectorul la Antena TV.



3. Conectarea căștilor



Puteți conecta căștile la monitor.



1. Conectați căștile la terminalul de conectare pentru căști.

Conectarea
monitorului

Utilizarea stativului

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Natural Color

● Utilizarea stativului



Acest monitor acceptă mai multe tipuri de suporturi standard VESA. Pentru a instala un suport VESA suportul monitorului trebuie pliat sau îndepărtat.

1. Plierea suportului



Monitorul poate fi înclinat într-un unghi variind între 0 și 19 de grade.



2. Atașarea suportului



Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 75 mm x 75 mm



A. Monitorul

B. Placa de montare a suportului

1. Opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare.
2. Așezați monitorul răsturnat cu fața în jos pe o suprafață plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.
3. Stativul trebuie desfăcut exact la 90 de grade.
4. Aliniați placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare și fixați-o cu cele patru șuruburi livrate împreună cu suportul tip braț, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.



Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziționați setul de prindere de perete, care vă permite să instalați monitorul la cel puțin 10 cm depărtare de suprafața peretelui. Pentru mai multe informații se va contacta Centrul de Service Samsung.
Samsung Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.

Conectarea
monitorului

Utilizarea stativului

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Natural Color

● Instalarea driverului de monitor (Automatic)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.


- Situl web: <http://www.samsung.com> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Windows ME

1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe **Windows ME Driver**
3. Alegeți modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceți clic pe butonul **"OK"**




4. Faceți clic pe butonul **"Install"** ("Instalare") din fereastra **"Warning"** ("Avertisment").




5. Instalarea driverului de monitor este completă.

Windows XP/2000


1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe **Windows XP/2000 Driver**
3. Alegeți modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceți clic pe butonul **"OK"**



4. Faceți clic pe butonul **"Install"** ("Instalare") din fereastra **"Warning"** ("Avertisment").



5. Dacă puteți vedea fereastra **"Message"** faceți clic pe butonul **"Continue Anyway"** ("Continuare oricum"). Apoi faceți clic pe butonul **"OK"**



Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor <http://www.samsung.com>.

6. Instalarea driverului de monitor este completă.

Conectarea
monitorului

Utilizarea stativului

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Natural Color

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

● Instalarea driverului de monitor (Manual)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.



- Situl web: <http://www.samsung.com> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP



1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe "Start" → "Control Panel" ("Start" → Panoul de control) iar apoi selectați pictograma "Appearance and Themes" ("Aspect și teme")





3. Faceți clic pe pictograma "Display" ("Afișare") și selectați fila "Settings" ("Setări") apoi faceți clic pe "Advanced.." ("Complex").





4. Faceți clic pe butonul "Properties" ("Proprietăți") de la fila "Monitor" ("Monitor") și selectați fila "Driver" ("Driver").





5. Faceți clic pe **"Update Driver.."** ("Actualizare driver") și selectați **"Install from a list or.."** ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").




6. Selectați **"Don't search, I will.."** ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceți clic pe **"Next"** ("Următorul") și apoi pe **"Have disk"** ("Obținere disc").



7. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:\Driver) alegeți modelul dumneavoastră de monitor din lista și faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").






8. Dacă puteți vedea fereastra cu următorul **"Message"** ("Mesaj") faceți clic pe butonul **"Continue Anyway"**("Continuare oricum"). Apoi faceți clic pe butonul **"OK"**




Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor <http://www.samsung.com>.

9. Faceți clic pe butonul "**Close**" ("Închidere") apoi pe butonul "**OK**"



10. Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000

 **Dacă pe ecran puteți vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura Digitală nu poate fi găsită") procedați în felul următor.**

1. Faceți clic pe butonul "**OK**" din fereastra "**Insert disk**" ("Inserare disc").
2. Faceți clic pe butonul "**Browse**" ("Răsfoire") din fereastra "**File Needed**" ("Fișier necesar").
3. Selectați A:(D:Driver) și faceți clic pe butonul "Open" ("Deschidere") și apoi butonul "**OK**".

Instalarea

1. Faceți clic pe "**Start**" ("Start") "**Setting**" ("Setare"), "**Control Panel**" ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma "**Display**" ("Afișare").
3. Selectați fila "**Settings**" ("Setări") apoi faceți clic pe "**Advanced..**" ("Complex").
4. Selectați "**Monitor**".
 - Case1: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriți instalarea
 - Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este activ, faceți clic și urmați în continuare instrucțiunile.
5. Faceți clic pe "**Driver**" ("Driver") "**Update Driver..**" ("Actualizare driver") apoi Faceți clic pe butonul "Next" ("Următorul").
6. Selectați "**Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver**" ("Afișați o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceți clic pe "**Next**" ("Următorul") iar apoi pe "**Have disk**" ("Obținere disc").
7. Faceți clic pe butonul "**Browse**" ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:Driver).
8. Faceți clic pe butonul "**Open**" ("Deschidere") apoi pe butonul "**OK**".
9. Alegeți modelul dumneavoastră de monitor și faceți clic pe butonul "**Next**" ("Următorul") apoi faceți clic din nou pe butonul "**Next**" ("Următorul").
10. Faceți clic pe butonul "**Finish**" ("Terminare") apoi pe "**Close**" ("Închidere").

Dacă puteți vedea fereastra cu mesajul **"Digital Signature Not Found"** ("Semnătura Digitală nu a fost găsită") faceți clic pe butonul **"Yes"** ("Da"). Faceți clic pe butonul **"Finish"** ("Terminare") apoi pe **"Close"** ("Închidere").

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® Millennium

1. Faceți clic pe **"Start"**, ("Start") **"Setting"** ("Setare"), **"Control Panel"** ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare").
3. Selectați fila **"Settings"** ("Setări") apoi faceți clic pe **"Advanced Properties"** ("Proprietăți complexe").
4. Selectați fila **"Monitor"**.
5. Faceți clic pe butonul **"Change"** ("Modificare") din zona **"Monitor Type"** ("Tipul de monitor").
6. Selectați **"Specify the location of the driver"** ("Specificați amplasarea driverului").
7. Selectați **"Display a list of all the driver in a specific location.."** ("Afișați o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").
8. Faceți clic pe butonul **"Have Disk"** ("Obținere disc").
9. Specificați A:\(D:\driver) apoi faceți clic pe butonul **"OK"**.
10. Selectați **"Show all devices"** ("Se afișează toate dispozitivele") selectați monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră și faceți clic pe **"OK"**.
11. Faceți clic pe butoanele **"Close"** ("Închidere") și **"OK"** până când fereastra de dialog Display Properties ("Proprietăți de Afișare") se închide.
(Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau alt tip de mesaj, faceți clic pe opțiunea potrivită pentru monitorul dumneavoastră.)

● Sistemul de operare Microsoft® Windows® NT

1. Faceți clic pe **Start, Settings, Control Panel** ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi faceți dublu clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare").
2. În fereastra Display Registration faceți clic pe opțiunea Settings ("Setări") și apoi pe **All Display Modes** ("Toate modurile de afișare").
3. Selectați un mod pe care doriți să îl utilizați (Rezoluție, Număr de culori și Frecvență Verticală) și apoi faceți clic pe **OK**.
4. Dacă după ce ați apăsăat pe Test, ecranul funcționează normal, faceți clic pe **Apply** ("Se aplică")
Dacă ecranul se comportă anormal, treceți la un alt mod de vizualizare (cu o valoare mai scăzută a rezoluției, culorilor și frecvenței).



Dacă la **All Display Modes** ("Toate modurile de afișare"), nu apare nici un mod selectați nivelul de rezoluție și frecvență verticală consultând ghidul de utilizare, secțiunea [Moduri de afișare presetate](#).

● Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creați fișierul X86Config, care este un tip de fișier de setare sistem.

1. Apăsați Enter la primul și la a doua fereastră după executarea fișierului X86Config.
2. A treia fereastră este pentru **setarea mouse-ului**.
3. Setati mouse-ul.
4. Următoarea fereastră este pentru **selectarea unei tastaturi**.
5. Setati tastatura.
6. Următoarea fereastră este pentru **setarea monitorului**.
7. În primul rând, stabiliți o **frecvență orizontală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
8. Stabiliți o **frecvență verticală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
9. Introduceți **Denumirea de model a monitorului**. Această informație nu va afecta rularea X-Window.
10. Ați **terminat** setarea monitorului.
Rulați X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Conectarea
monitorului

Utilizarea stativului

Instalarea driverului de monitor
(Automatic)

Instalarea driverului de monitor
(Manual)

Natural Color

● Natural Color

● Programul software Natural Color



Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scanner sau obținute cu o cameră digitală nu sunt aceleași ca și cele afișate pe monitor.

Programul Natural Color este soluția acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung și face culoarea de pe monitor să fie aceeași ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceți în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra inițială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceți clic pe Natural Color din fereastra inițială. Pentru a instala manual programul, introduceți în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceți clic pe butonul **[Start]** din Windows și selectați apoi **[Execute]** ("Executare").

Introduceți D:\color\eng\setup.exe și apoi apăsați tasta **<Enter>**.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceți litera corespunzătoare unității unde se află acesta.)

Cum să dezinstalați programul Natural Color

Selectați **[Setting]/[Control Panel]** ("Setări/Panoul de control") din meniul **[Start]** și apoi faceți dublu clic pe **[Add/Delete a program]** ("Adăugare/Ștergere Program").

Selectați Natural Color din listă și apoi faceți clic pe butonul **[Add/Delete]** ("Adăugare /Ștergere").

Input



Moduri Disponibile



P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Video

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Source List	Se utilizează pentru a selecta un PC sau TV sau o altă sursă externă de intrare conectată la monitor. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit. Butonul direct de pe telecomandă este butonul "SOURCE". 1) PC 2) TV 3) Ext. 4) AV 5) S-Video	
Edit Name	Numiți dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei. 1) PC 2) Ext. 3) AV	

4) S-Video

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Picture

PC Mod



Moduri Disponibile



P : PC








T : TV

E : Ext.

A : AV




S : S-Video

OSD	Descriere	Redare/Oprire
MagicBright™	<p>MagicBright este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți. În acest moment sunt disponibile trei moduri de vizualizare diferite: Text, Internet și Entertain. Fiecare mod are un grad preconfigurat de luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele trei configurații, apăsând butoanele MagicBright</p> <p>Butonul direct de pe telecomandă este butonul “▲▼”.</p> <p>1) Entertain : Luminozitate mare: Pentru vizionarea filmelor pe DVD și VCD.</p> <p>2) Internet : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.</p> <p>3) Text : Luminozitate normală Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.</p> <p>4) Custom Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul OSD.</p>	
Custom	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p>1) Contrast : Reglați Contrastul.</p>	

	2) Brightness : Reglați Luminozitatea.	
 Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Custom , MagicBright va intra în modul Custom.		
Colour Tone	Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile. 1) Cool 2) Normal 3) Warm 4) Custom	
Colour Control	Reglează culorile individuale R, G, B. 1) Red 2) Green 3) Blue	
 Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Colour Control , Colour Tone va intra în modul Custom .		
Image Lock	Funcția Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obținerea unei calități superioare a acesteia, prin reducerea perturbațiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu scipiri. Dacă nu obțineți rezultate multumitoare cu reglajul Fine (fin), utilizați reglajul Coarse (brut) și apoi din nou reglajul fin. 1) Coarse : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile verticale. Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteți readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală. 2) Fine : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenței (viteza ceasului). 3) Sharpness : Ajustează definiția imaginii. 4) Position : Reglează automat poziția ecranului pe orizontală și verticală.	1) Coarse 2) Fine 3) Sharpness 4) Position 
Auto Adjustment	Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat. Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto Adjustment . Butonul direct de pe telecomandă este butonul “AUTO/PRE-CH”.	

 **TV / Ext. / AV / S-Video Mod**



OSD	Descriere	Redare/Oprire
Mode	<p>Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricație: Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) și Custom (Personalizat). Puteți opta pentru oricare dintre setările Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) și Custom (Personalizat). Selectați opțiunea Custom (Personalizat) pentru a utiliza setările dvs. personalizate.</p> <p>Butonul direct de pe telecomandă este butonul "P.MODE".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dynamic 2) Standard 3) Movie 4) Custom 	
Custom	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Contrast : Reglați Contrastul. 2) Brightness : Reglați Luminozitatea. 3) Sharpness : Ajustează definiția imaginii. 4) Colour : Reglează Culoarea ferestrei. 5) Tint : Legger til en naturlig fargetone pa skjermen. <p>Canalele PAL nu suportă meniul Tint (Nuanță). Meniul Channel (Canal) > Manual Store (Stocare manuală) > Colour System (Sistem color) este disponibil doar în sistemul NTSC 4.43.</p>	
Colour Tone	<p>Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cool2 2) Cool1 3) Normal 4) Warm1 5) Warm2 	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Sound



Moduri Disponibile






P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Video

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Mode	<p>Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.</p> <p>1) Standard : Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.</p> <p>2) Music : Selectați Muzică dacă vizionați clipuri muzicale sau concerte.</p> <p>3) Movie : Selectați Film dacă vizionați filme.</p> <p>4) Speech : Selectați Vorbire dacă vizionați un show care constă mai mult din dialoguri (de ex. știri).</p> <p>5) Custom : Selectați Personalizat dacă doriți să reglați setările conform preferințelor personale.</p>	
Custom	<p>Setările de sunet pot fi reglate pentru a se potrivi preferințelor personale.</p> <p>1) Bass : Accentuați frecvențele audio joase.</p> <p>2) Treble : Accentuați frecvențele audio înalte.</p> <p>3) Balance : Vă permite să reglați simetria sunetului între difuzoarele de pe stânga și dreapta.</p> <p>Puteți auzi sunetul, chiar dacă volumul este setat la 0.</p>	
Auto Volume	<p>Reduce diferențele între nivelul de volum între diverse canale.</p> <p> Off</p> <p> On</p>	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Channel



Moduri Disponibile








P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Video

OSD	Descriere	Redare/Oprire												
Country	<p>Selecțai țara în care se utilizează produsul înainte de a utiliza funcția de Memorare Auto. Dacă nu găsiți țara dumneavoastră în listă, selecțai Altele.</p> <table><tr><td>1) Belgium</td><td>7) Sweden</td></tr><tr><td>2) France</td><td>8) Switzerland</td></tr><tr><td>3) Germany</td><td>9) United Kingdom</td></tr><tr><td>4) Italy</td><td>10) Others</td></tr><tr><td>5) Netherlands</td><td>11) CIS</td></tr><tr><td>6) Spain</td><td>12) E. Europe</td></tr></table>	1) Belgium	7) Sweden	2) France	8) Switzerland	3) Germany	9) United Kingdom	4) Italy	10) Others	5) Netherlands	11) CIS	6) Spain	12) E. Europe	
1) Belgium	7) Sweden													
2) France	8) Switzerland													
3) Germany	9) United Kingdom													
4) Italy	10) Others													
5) Netherlands	11) CIS													
6) Spain	12) E. Europe													
Auto Store	<p>Puteți scana frecvențele disponibile pe televizor din zonă și puteți memora automat canalele găsite.</p>													
Manual Store	<p>Puteți scana frecvențele disponibile pe televizor din zonă și puteți memora automat canalele găsite.</p> <p>1) Programme: Introduce numărul programului pe ecran.</p> <p>2) Colour System: Reglați repetat până când culoarea are calitatea optimă.</p> <p>(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)</p> <p>3) Sound System: Reglați repetat până când sunetul are calitatea optimă.</p> <p>(BG <-> DK <-> I <-> L)</p> <p>4) Channel : Selectează canalul prin reglare sus/jos pe frecvența curentă.</p> <p>5) Search : Tunerul scanează frecvențele până când canalul găsit sau canalul selectat este recepționat pe ecran.</p> <p>6) Store : Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele</p>													
Add/Delete	<p>Selectarea opțiunii Add (Adăugare) înregistrează canalul, iar selectarea opțiunii Delete (Ștergere) deînregistrează canalul înregistrat.</p>													
Sort	<p>Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele</p>													
Name	<p>Dacă numele canalului este difuzat atunci când acesta se memorează automat sau manual, numele este atribuit direct canalului respectiv. Aceste nume pot fi totuși modificate sau puteți să atribuiți nume noi unde este necesar.</p>													
Fine Tune	<p>Datorită semnalului slab sau unei configurări incorecte a antenei, unele canale pot să nu fie corect reglate.</p>													

Setup



Moduri Disponibile

P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Video

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Language	<p>Puteți alege una din cele 9 limbi.</p> <p>1) English 2) Deutsch (German) 3) Français (French) 4) Nederland (Netherlands) 5) Español (Spanish) 6) Italiano (Italian) 7) Svenska (Swedish) 8) Português (Portuguese) 9) Русский (Russian)</p> <p>Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p>	
Sleep Timer	<p>Oprește monitorul după o perioadă de timp predeterminată. 1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180</p> <p>- Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'SLEEP'.</p>	
Transparency	<p>Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afișat pe ecran (OSD)</p> <p>1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque</p>	
Blue Screen	<p>Dacă nu este recepționat nici un semnal sau semnalul este foarte slab, fundalul cu perturbății este înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți totuși să vizionați imaginea de calitate slabă, setați modul "Blue screen" pe "Off".</p> <p>Off On</p>	
Reset	<p>Parametrii imaginii sunt înlocuiți cu valorile implicite din fabrică.</p> <p>1) Image Reset 2) Colour Reset</p>	<p>1) Image Reset</p> <p>2) Colour Reset</p>





● Funcția de autotestare



Verificați următoarele elemente înainte de a suna la service. Contactați [centrul de Service](#) pentru probleme pe care nu le puteți rezolva personal.

[Funcția de autotestare](#) | [Modul nu este Optim](#) | [Driverul Plăcii Video](#)
[Întreținerea Carcasei monitorului](#) | [Simptome și Rezolvările Recomandate](#)

1. Funcția de autotestare

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

1. Opriți monitorul și computerul.
2. Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniți monitorul

Figura prezentată mai jos ("Verificați Cablul de Semnal") apare pe un fundal negru dacă monitorul funcționează corect dar nu detectează nici un fel de semnal video: Când este în modul de Autotestare, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde iar figura se mișcă pe ecran.




4. Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul.

Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

2. Modul nu este Optim

1. Când frecvența verticală este între 76 și 85hz sau când rezoluția este UXGA(1600x1200), pe ecran va apărea următorul mesaj de înștiințare care vă va permite vizualizarea timp de un minut. Apoi nu veți mai putea vizualiza ecranul și vi se va solicita să comutați în modul optim.
2. Când frecvența verticală depășește 86hz, pe ecran va apărea numai următorul mesaj. În acest caz, rebootați sistemul în Safe mode (Mod protejat) și modificați setările de afișare.





Consultați Specificații > Moduri [Presetate de Sincronizare](#) pentru rezoluțiile suportate de monitor.



Pentru informații despre inițializarea computerului în modul Protejat contactați producătorul sau furnizorul computerului.

3. Driverul Plăcii Video



Placa video se referă la driverul plăcii sau cardului grafic al computerului. Dacă placa nu este configurată corect, nu puteți regla rezoluția, frecvența sau culoarea și nu puteți instala driverul monitorului.

1. Verificarea Driverului Plăcii Video

Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor. Dacă este indicat "Implicit" sau un model greșit de produs, înseamnă că driverul adaptorului nu este corect instalat. Instalați din nou driverul adaptorului conform informațiilor furnizate de producătorii computerului sau ai plăcii video.

2. Instalarea Driverului Plăcii Video



Instrucțiunile de mai jos sunt generale. Pentru probleme specifice, contactați producătorii computerului sau ai plăcii video.

- 1) Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor -> Actualizare Driver -> Următorul -> Afișează o listă cu drivere cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea selecta un anumit driver -> Următorul -> Disc Furnizat (Introduceți discheta cu driverul plăcii video) -> OK -> Următorul -> Următorul -> Terminare.
- 2) În cazul în care aveți un fișier de configurare pentru Driverul adaptorului pe computer: Rulați Setup.exe sau Install.exe care se găsesc în fișierul de Configurare pentru Driverul Adaptorului.

4. Întreținerea Carcasei monitorului

1. După ce ați deconectat cablul de alimentare, curățați cu o cârpă moale.



- Nu utilizați benzină, diluant sau alte substanțe inflamabile sau o cârpă udă.

2. Întreținerea Ecranului Plat Curățați ușor cu o cârpă moale (bumbac).



- Nu utilizați acetonă, benzină sau diluant. (Pot cauza defectuni sau deformări ale suprafeței ecranului.)
- Utilizatorul va plăti costurile reparațiilor cauzate din vina proprie.
- Recomandăm utilizarea unui agent de curățare Samsung pentru a preîntâmpina defectarea ecranului.

5. Simptome și Rezolvările Recomandate



Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu PC-ul sau cu placa video, acest lucru poate cauza monitorul să piardă imaginea, să aibă culori șterse, perturbații, poate apărea mesajul Mod Video neacceptat, etc. În acest caz, verificați mai întâi sursa problemei și doar apoi contactați un [centru de service sau furnizorul](#).

1. Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt conectate corect la computer.
2. Verificați dacă la pornire computerul emite mai mult de 3 tonuri. (Dacă da, cereți verificarea plăcii de bază a computerului la un service.)
3. Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
4. Verificați dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 75Hz sau la 85Hz. (Rata de reîmprospătare a ecranului trebuie setată în intervalul 56 - 75 Hz.)
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Modul Protejat, dezinstalați placa video din „Panoul de control, Sistem, Administrator Dispozitive” iar apoi reporniți computerul pentru a instala din nou driverul plăcii video.



Următorul tabel conține o listă de posibile probleme și soluțiile acestora. Înainte de a apela la un service, parcurgeți informațiile din această secțiune pentru a vedea dacă puteți remedia personal problemele. Dacă aveți nevoie de asistență, sunați la [numărul de telefon din secțiunea Informații sau contactați furnizorul](#).

[Instalare](#) | [Screen](#) | [Audio](#) | [Remote Control](#)

1. Probleme legate de Instalare



Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului și soluțiile

	Probleme	Soluții
PC	Pare ce PC-ul nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă Driverul Plăcii Video (Driverul VGA) este corect instalat. (Consultați Instalarea Driverului)
	Ecranul Monitorului clipește	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă cablul de semnal dintre computer și monitor este conectat corect și fixat. (Consultați Conectarea la Computer)
TV	Ecranul TV este neclar sau prezintă perturbații.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la antena externă. (Consultați Conectarea la TV)
	Semnalul TV nu este recepționat	<ul style="list-style-type: none">Verificați „Sistemul de canale” și asigurați-vă că ați selectat sistemul de canale corect. (Consultați Sistemul de Canale)Selectați opțiunea "Auto program" pentru a configura automat sistemul de canale. (Consultați secțiunea destinată opțiunii Auto Store)

2. Probleme cu Ecranul



Sunt enumerate problemele legate de ecranul monitorului și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare este oprit.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că alimentarea este conectată iar monitorul LCD este pornit. (Consultați Conectarea Monitorului)
Mesajul "Check Signal Cable"	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal la PC sau la sursele video. (Consultați Conectarea Monitorului)Asigurați-vă că sursele Video sau PC-ul sunt pornite.
Mesajul "Not Optimum Mode"	<ul style="list-style-type: none">Verificați rezoluția maximă și frecvența adaptorului.Comparați valorile cu datele din Tabelul pentru Moduri Presetate de Sincronizare
Imaginea se dă peste cap vertical	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal. Conectați-l din nou (Consultați Conectarea la un Computer)
Imaginea nu este clară. Imaginea este neclară.	<ul style="list-style-type: none">Efectuați reglarea Coarse și Fine pentru frecvență.Reporniți după îndepărtarea tuturor accesoriilor.(cablu extensie video, etc.)Setați rezoluția și frecvența în gamele recomandate.
Imaginea este instabilă și vibrează.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video se potrivesc cu cele acceptate de monitor. Dacă nu, resetați-le consultând Informații din meniul Monitorului sau Moduri Presetate de Sincronizare.
În imagine apar Umbre. .	
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.	<ul style="list-style-type: none">Reglează brightness și contrast. (Consultați Brightness, Contrast)

Culoarea ecranului nu este consecventă.	<ul style="list-style-type: none"> Reglați culorile utilizând opțiunea Colour Control din meniul OSD Picture.
Culoarea imaginilor este distorsionată, cu umbre întunecate.	
Culoarea albă este de slabă calitate.	
Indicatorul de alimentare clipește în culoarea verde.	<ul style="list-style-type: none"> Monitorul utilizează sistemul de gestionare a consumului de energie. Apăsați o tastă de pe tastatură
Ecranul nu afișează nimic și clipește.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă la apăsarea tastei MENU, pe ecran apare mesajul "TEST GOOD" (TESTARE REUȘITĂ), verificați conexiunea prin cablu dintre monitor și computer, pentru a vă asigura că conectorul este cuplat corespunzător.

3. Probleme cu partea Audio



Problemele legate de semnalul audio și soluțiile sunt enumerate mai jos.

Probleme	Soluții
Nu există sunet	<ul style="list-style-type: none"> Cablul audio trebuie să fie conectat ferm la ambele mufe - mufa de intrare de pe monitor și mufa de ieșire de la placa de sunet. (Consultați Conectarea Monitorului) Verificați nivelul volumului. (Verificați Volume)
Volumul este prea scăzut.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați nivelul volumului. (Verificați Volumul) Dacă volumul rămâne scăzut și după ce ați reglat butonul la maxim, verificați setările pentru volum de la placa de sunet sau din programul software.
Sunetul este prea înalt sau prea jos	<ul style="list-style-type: none"> Reglați frecvențele înalte și frecvențele joase la un nivel potrivit.

4. Probleme cu telecomanda



Sunt enumerate problemele legate de telecomandă și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Butoanele telecomenzii nu răspund la apăsare.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați polaritatea bateriilor (+/-). Verificați dacă bateriile au fost consumate. Verificați dacă există alimentare cu curent. Verificați dacă este conectat cablul de alimentare. Verificați dacă în apropiere există o lampă fluorescentă sau cu neon.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<ul style="list-style-type: none"> Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video. Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată. (Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)
Cum pot modifica rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Modificați rezoluția din Control Panel (Panou de control), Appearance and Themes (Aspect și teme), Display (Afișaj), Settings. Windows ME/2000: Modificați rezoluția din Control Panel

	<p>(Panou de control), Display (Afişaj), Settings. * (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă fabricantului plăcii video.</p>
<p>Cum pot regla funcţia de Power Saving(Economie Energie)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Modificaţi această funcţie, în BIOS SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul computerului din Windows). • Windows ME/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul computerului din Windows).
<p>Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă. • Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi scurgerea apei în interiorul monitorului.



Informații generale

Informații generale

Denumire Model SyncMaster 711MP

Panou LCD

Mărime Diagonală 17,0 inch

Dimensiunea imaginii pe ecran 337,92 mm (oriz.) x 270,336 mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli) 0,264 mm (oriz.) x 0,264 mm (vert.)

Tip a-si TFT cu matrice activă

Frecvențe de Sincronizare

Orizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Număr de culori

16.2 M

Rezoluție

Rezoluție optimă SXGA 1280 x 1024 @ 60 Hz

Rezoluție maximă SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz

Semnal de intrare

Analogic RGB, Digital RGB
0,7Vp-p pozitiv la impedanță 75 Ω
Sincronizare separată orizontală și verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ

TV / Video

Sistem de Culoare PAL / SECAM / NTSC4.43

Video format B/G, I, D/K

Lățime maximă de bandă

135 MHz

Alimentare

100 ~ 240 VAC rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu detașabil D-sub 15 pini la 15 pini

Consum energie

Mai puțin de 43 W

Power Saving

Mai puțin de 2 W

Dimensiuni (lățime/ lungime/ adâncime)/ Greutate

389 x 206 x 402,5 mm / 15,3 x 8,1 x 15,8 inch / 5,35 kg
389 x 63 x 386mm / 15,3 x 2,5 x 15,2 inch (fără stativ)

Placă de montare compatibilă VESA

75 mm x 75 mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braț)

Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#) |



PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune EPA/ENERGY 2000	Alimentare oprită mecanic
Indicator alimentare	Verde	Verde, Clipește	Negru
Consum energie	Mai puțin de 43 W	Mai puțin de 2 W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 1W (115 Vac)



Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® și ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcționalitate VESA DPMS. Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficiența energiei.

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-

Table 2. Sisteme de Difuzare

În funcție de tipul de emisie din fiecare țară, este posibil să nu puteți selecta unele surse.

NTSC

Sisteme de Difuzare

NTSC -M

Țări

S.U.A.
Coreea de Sud
Japonia
Ecuador
Mexic
Guatemala
Canada

PAL

Sisteme de Difuzare

PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Italia Suedia Germania				

Sisteme de Difuzare	Țări	SECAM			
		SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K1	SECAM-L
Țări	Țări	Norvegia Spania Israel Danemarca Portugalia Olanda Austria Singapore Indonezia Australia	China Coreea de Nord România	Irlanda Anglia Africa de Sud Hong Kong	Argentina Uruguay Paraguay
		Iran Irak Arabia Saudită Siria Liban Egipt	Rusia Ungaria Bulgaria Polonia	Brazilia	Franța



Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



Service

Glosar

Pentru o imagine
mai bună

Drepturi și mărci

Fără latență a imaginii

Service



Numărul de telefon și adresa companiei pot fi schimbate fără avertizare prealabilă.

- **AUSTRALIA :**
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
<http://www.samsung.com.au/>
- **BRAZIL :**
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
<http://www.samsung.com.br/>
- **CANADA :**
Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.ca/>
- **CHILE :**
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
<http://www.sonda.com/>
<http://www.samsung.cl/>
- **COLOMBIA :**
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
<http://www.samsung-latin.com/>
e-mail : soporte@samsung-latin.com

- **ESPAÑA :**
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencias, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
<http://samsung.es/>

- **FRANCE :**
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
<http://www.samsungservices.com/>

- **GERMANY :**
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
<http://www.samsung.de/>

- **HUNGARY :**
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
<http://www.samsung.hu/>

- **ITALY :**
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
<http://www.samsung-italia.com/>

- **MÉXICO :**
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**
Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
<http://www.samsung-latin.com/>

- **PERU :**
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Dto. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
Samsung Electronics Nordic AB

Samsung support Sweden : 08-585 36787
Samsung support Danmark : 35 322 887
Samsung support Norway : 231 62722
Samsung support Finland : 09-69379 554

<http://www.samsung.se/>
<http://www.samsung.dk/>
<http://www.samsung.no/>
<http://www.samsung.fi/>
- **THAILAND :**
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
<http://samsungservice.co.uk/>
- **U.S.A :**
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.com/monitor/>

Glosar

Semnal Sincronizare

Semnalele Sync (Sincronizate) se referă la semnalele standard necesare pentru afișarea culorilor dorite pe monitor. Acestea sunt împărțite în semnale Sync Orizontale și verticale. Aceste semnale afișează imagini normale în culori, cu frecvența și rezoluția selectată.

Tipuri de semnale Sync

Separat	Aceasta este o schemă a modului de transmitere a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală către monitor.
Compozit	Aceasta este o schemă a modului de combinare a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală în cadrul semnalului compozit, precum și a modului de transmitere a acestuia către monitor. Monitorul afișează culorile separând semnalul compozit în semnalele culorilor constituate.

Dot Pitch (mărima punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvență Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.

Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întrețesut și neîntrețesut)

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace (neîntrețesută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întrețesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clară. Metoda Întrețesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

Rezoluție

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție. Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu: Dacă rezoluția este de 1280 X 1024, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1280 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 1024 linii verticale (rezoluție verticală).

Cablu RF

Este un cablu de semnal rotund care se utilizează în general pentru antene TV.

Difuzare prin Satelit

Este un serviciu de difuzare furnizat prin satelit. Permite recepționarea unor imagini de o calitate înaltă și a unor sunete clare pe întreg cuprinsul țării, indiferent de localizarea privitorului.

Echilibru Sunet

Echilibrează nivelul sunetelor din fiecare difuzor la televizoarele cu două difuzoare.

● **TV prin Cablu**

În timp ce difuzarea terestră este transmisă prin semnale pe calea aerului, difuzarea prin cablu se face printr-o rețea de cablu. Pentru a putea viziona TV prin cablu, achiziționați un receptor de cablu și conectați-l la rețeaua de cablu.

● **CATV**

„CATV” se referă la un serviciu de difuzare oferit de hoteluri, școli și alte instituții prin sistemul propriu de difuzare, în afară de difuzarea prin VHF sau UHF de către furnizorii de programe terestre. Programele CATV pot include filme, divertisment și programe educaționale. (Este diferit de cablul TV)

CATV poate fi vizionat numai în zona în care serviciul de CATV este oferit

● **S-Video**

Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluție de până la 800 de linii orizontale, permițând o recepționare video de înaltă calitate.

● **VHF/UHF**

VHF indică canalele TV de la 2 la 13, iar UHF indică canalele de la 14 la 69.

● **Reglare Fină a canalului**

Această funcție permite utilizatorului să regleze fin canalul TV pentru a obține condiții optime de vizionare. Televizorul Samsung Manet are atât funcții de reglare automată cât și manuală a canalului, pentru a permite utilizatorului să regleze imaginea recepționată după dorință.

● **Intrare de la Dispozitiv Extern**

Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepția TV.

● **DVD**

Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor și tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluție/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

● **Transmisie DTV (Transmisie Digital TV)**

Tehnologie avansată de transmisie pentru procesarea semnalelor video digitale cu ajutorul unui set-top-box, care oferă o rezoluție ridicată și imagini digitale mai clare pe ecran.

● **LNA (Low Noise Amplifier)**

Derivă din tehnologia pentru sateliți artificiali care amplifică semnalele slabe pentru a obține imagini de calitate chiar și în zone cu recepție scăzută ..

● **Convertor antenă**

Componentă de conectare utilizată între un cablu lat de antenă (cablu de semnal) și televizor.

● **Subtitrare în engleză (=Setare subtitrare)**

Un tip de funcționalitate de selectare a limbii care oferă subtitrare în limba engleză sau servicii cu informații despre personaje de la posturile de televiziune (de ex. AFKN) sau casete video (marcate CC). Acest sistem este deosebit de util la învățarea limbii engleze.

● **Emisie Multiplex**

Această caracteristică permite utilizatorului să beneficieze de serviciul de emisie atât în limba coreeană cât și în limba străină (originală) precum și de modul stereo.

● **A2**

Acest sistem utilizează două semnale purtătoare pentru transmiterea datelor de sunet. Țări precum Coreea și Germania utilizează acest sistem.

● **BTSC**

Broadcast Television System Committee

Este un sistem de transmisie stereo utilizat în majoritatea țărilor care utilizează standardul NTSC, printre care Statele Unite, Canada, Chile, Venezuela și Taiwan. De asemenea, se referă la organizația care promovează și dezvoltă acest standard.

● **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan - Asociația producătorilor de echipamente electronice din Japonia.



Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - o Rezoluție: 1280 x 1024
 - o Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
 - o De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.
3. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
5. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
6. Evitați afișarea prelungită a aceleiași imagini (de exemplu, imaginile statice din cadrul jocurilor video sau ecranul de întâmpinare de la conectarea unui DVD player) pe monitorul LCD, deoarece pot apărea imagini reziduale datorate efectului de memorie. Această retenție a imaginii este cunoscută și sub numele de "ardere" a stratului luminofor. Pentru a evita acest efect nedorit, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea prelungită a unei imagini statice.



Drepturi și mărci

Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplătoare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR*® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener *ENERGY STAR*®, *SAMSUNG* a stabilit că acest produs respectă cerințele *ENERGY STAR*® pentru eficiența energetică. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

Clasa B

Acest dispozitiv este un aparat digital de Clasă B.

Pentru informații de siguranță și EMC, consultați ghidul reglementărilor



Manufactured under license from Dolby Laboratories™. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

• Ce este latența imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid. Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

• Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie (Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
 - Opriți monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare
 - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
 - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setări oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.


• Sugestii pentru aplicații specifice

Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

• Ciclu de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare (Exemplu) Ciclu: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

• Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori



Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.

- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)
(Exemplu)



- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță
 - Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute
(Exemplu)




- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.
Exemplu)



- Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.



- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.